


MAZZONETTO



Montážní návod k pokládce dvouvrstvých podlah MAZZONETTO

Při pokládce dvouvrstvých parket MAZZONETTO je třeba dodržet následující základní zásady:

Parkety je nutno dva dny před pokládkou dovézt na místo pokládky aby se materiál aklimatizoval na klimatické podmínky.

Podklad

- **Vlhkost podkladu**

Pro pokládku musí být podklad suchý, rovný, soudržný dle ČSN 744505. Zbytkovou vlhkost podkladu nejlépe změříme přístrojem CM. Pro anhydritové potěry by se měla vlhkost pohybovat do max. 0,5 % CM, pro betonové potěry do 2%CM.

Pokud jsou potěry se zabudovaným podlahovým vytápěním, měly by být výše uvedené limitní hodnoty poníženy o 0,2% CM proti potěrům nevytápěným. U těchto vytápěných konstrukcí vždy dbejte na to, aby proběhla tzv. topná zkouška ve smyslu topenářských předpisů a norem. Správně provedená topná zkouška dokáže výrazně snížit zbytkovou vlhkost podkladu tak, že následná pokládka a provoz podlah funguje bez problémů.

- **Anhydritový podklad**

Další důležitou zásadou je správná úprava podkladu /zbroušení anhydritu, jeho penetrace před stěrkováním, nebo přímým lepením. Tyto důležité pracovní operace nelze opomenout. Kolem této problematiky bylo již mnoho publikováno v odborných časopisech, prezentováno na školeních, avšak podcenění přípravy podkladu se bohužel v praxi projevuje poměrně často.

- **Klimatické podmínky**

Při pokládání parket by teplota vzduchu měla být 18-22 °C, vlhkost vzduchu 40-60%, toto teplotní a vlhkostní rozmezí je shodné s vlhkostí parket, která je 9% (+/- 2%) a tuto vlhkost je třeba udržovat po celou dobu používání podlahy.

Lepení

Pro pokládání dvouvrstvých masivních parket doporučujeme použít lepidla od firmy UZIN MK 95, nebo MK 92 S, nebo lepidla od firmy Thomsit P 600, P 618 a na nesavé podklady P 625 /dvousložkové polyuretanové/.Pro pokládku na elastické lepidlo doporučujeme využít lepidlo na bázi silanu Thomsit P 685.

Pro vlastní nanášení lepidla platí zásady jako pro pokládku neupravených parket, volba správné velikosti zubové stěrky závisí na velikosti lepeného formátu a na rovinatosti podkladu. Čím větší je lepený formát, tím je třeba nanášet vyšší „hřeben“ lepidla tak, aby po položení lepeného dílce došlo k celoplošnému otisku do lepidla.

Údržba

Hotovou podlahu je třeba zabezpečit konservačním prostředkem určeným pro lakované podlahy, který znemožňuje proniknutí náhodně vylité vody do mikropórů mezi lamelami - doporučujeme použití CC lesku/matu na parkety, nebo lokální přípravek na impregnaci spár od Dr. Schutze Při mytí podlahy používáme nanejvýš vlhké utěrky a vyhýbáme se velkému množství vody.